

Monteringsanvisning insektsgardin.

1.



2.



Sideskinnene skyves opp i toppdelen.

3.



4.



Toppdel og sidedel settes på plass og skrues med to skruer på hver side i toppdelen, deretter rettes sidene ved hjelp av vater og skrues fast.

NB! Den hvite plastdingsen som ligger i skrueposen skal settes i mellom børstene over skruenhullet i sideskinnene, mens de setter i skruene. Anbefaler å bruke lang bitz til feste av sideskinne